

CM-61



**CM-61**  
Микрофон делегата  
(для системы MP-9866)

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с микрофоном прочтите все инструкции по технике безопасности.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:
  - Устанавливайте его на ровной горизонтальной поверхности
  - Не устанавливайте его вблизи воды или в местах с повышенной влажностью
  - Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
  - Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость
2. При подключении устройства учитывайте следующее
  - Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства.
  - Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Соединительный кабель длиной 1,5 метра с разъемом 9P-DIN для последовательного подключения
- Питание осуществляется с центрального блока системы, напряжение: 18 В
- Конденсаторный тип капсуля с ветрозащитой
- Стойка типа «Гусиная шея» оптимальной длины (450 мм)
- Красное световое кольцо под головой микрофона отображающее статус работы
- Сенсорная кнопка включения со световым индикатором
- Функция автоматического отключения при отсутствии звука. Микрофон выключается после 30 секунд бездействия

## ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

### МИКРОФОН

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Тип .....                | Конденсаторный (однаправленный)                         |
| Частотный диапазон ..... | 50 Гц – 17 кГц  |
| Импеданс .....           | 600 Ом  |
| Чувствительность .....   | -54 ±3 дБ (1 В / 0,1 Па на 1кГц)<br>(0 Па = 94 дБ SPL ) |

### ОБЩИЕ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Габаритные размеры ..... | 450x150x150 мм |
| Вес .....                | 1,4 кг         |